

AC SCHNITZER

-Montageanleitung- Distanzscheibe



3613 266 110
(english version see page 3)

AC Schnitzer Distanzscheibe

1



Abb. 1

Lieferumfang:

- Distanzscheibe 10mm (4x)
- Radschrauben M14x38mm (20x)

Abb. 2

Radnaben VA & HA einfetten, ggf. zuvor reinigen.

Tipp !

Bremsscheibe und ggf Bremssattel mit hitzebeständiger Farbe matt schwarz lackieren. (VA & HA)

Ggf. zuvor reinigen und anschleifen.

Achtung !

Auflagefläche und Reibfläche auf der Bremsscheibe muß frei von Farbe sein.



3



Abb. 3

VA & HA

AC Schnitzer Distanzscheibe auf Radnabe aufsetzen und an den Radschraubenlöchern ausrichten. Nabe der AC Schnitzer Distanzscheibe leicht einfetten. Anschließend die Serienfelge am Fahrzeug montieren. Mitgelieferten Radschrauben **M14x38mm** verwenden.

Anzugsdrehmoment für Felge: **140Nm**

AC SCHNITZER

-Fitting Instructions- Wheel spacer



3613 266 110

AC Schnitzer Wheel spacer

1



Fig. 1

Shipment:

- Wheel spacer 10mm (4x)
- Wheel bolts M14x38mm (20x)

Fig. 2

Grease wheel hubs VA & HA, clean beforehand if necessary.

Tip !

Paint the brake disc and if necessary brake calliper with heat-resistant matt black paint. (VA & HA)

Clean and sand beforehand if necessary.

Attention !

The contact surface and friction surface on the brake disc must be free of paint.



3



Fig. 3

VA & HA

Fit AC Schnitzer spacer disc on wheel hub and align with the wheel bolt holes. Lightly grease the hub of the AC Schnitzer spacer disc. Then fit the standard wheel to the vehicle. Use the **M14x38mm** wheel bolts supplied.

Tightening torque for wheel: **140Nm**